



Business Voice Analog

Funktionen

Mit diesen Funktionen ist telefonieren einfacher und komfortabler.

Funktion	Aktivierung	Deaktivierung
Rufumleitung sofort	* 21 - (Freizeichen) - Rufnummer - (Bestätigung) - Auflegen	(Freizeichen) - # 21 - Auflegen
Rufumleitung bei besetzt	* 67 - (Freizeichen) - Rufnummer - (Bestätigung) - Auflegen	(Freizeichen) - # 67 - Auflegen
Rufumleitung bei Nichtmelden/Serviceausfall	* 61 - (Freizeichen) - Rufnummer - (Bestätigung) - Auflegen	# 61 - Auflegen
Makeln	(aktives Gespräch) - (Anklopfen) - R - (zweites Gespräch aktiv)	Nicht notwendig, da pro Gespräch aktiviert
3er Konferenz	(aktives Gespräch) - (Anklopfen) - R - (zweites Gespräch aktiv)	Nicht notwendig, da pro Gespräch aktiviert
Anklopfen	* 25 #	Nicht notwendig, da pro Gespräch aktiviert
Rufnummeranzeige (CLIP)	ja	* 25 #
Rufnummerunterdrückung (CLIR)	* 21 - (Freizeichen) - Rufnummer - (Bestätigung) - Auflegen	Nicht notwendig, da pro Gespräch aktiviert

Rufumleitung:

Damit können Sie alle ankommenden Gespräche auf eine von Ihnen definierte Rufnummer (also auch die Voicebox) umleiten. Auch mit eingeschalteter Rufumleitung können Sie jederzeit aktiv telefonieren. Bestimmen Sie, wann die Anrufe umgeleitet werden sollen:

- sofort
- wenn Ihr Anschluss besetzt ist (weil Sie telefonieren)
- bei Nichtmelden/Serviceausfall: Ist die Anschlussleitung gestört, wird dies vom System bei einem eingehenden Anruf (beim ersten Anruf nach 15 Sekunden, danach sofort) erkannt.

3er Konferenz:

Starten Sie die Telefonkonferenz, indem Sie den ersten Teilnehmer anrufen. Weitere Teilnehmer binden Sie ein, indem Sie die „R“-Taste des Telefons drücken und dann die Nummer des Gesprächsteilnehmers wählen. Drücken Sie wieder die „R“-Taste, sobald sich der zweite bzw. dritte Gesprächspartner meldet, beginnt Ihre Telefonkonferenz. Sollte Ihr Apparat keine „R“-Taste haben, drücken Sie einmal kurz auf die Telefongabel.

Anklopfen:

Geht während eines Telefonats ein weiterer Anruf ein, ertönt ein akustischer Signalton. Sie können zwischen den Gesprächen wechseln, indem Sie die „R“-Taste drücken. Hat Ihr Apparat keine „R“-Taste, drücken Sie einmal kurz auf die Telefongabel.

Rufnummernunterdrückung (CLIR):

Sie bestimmen bei ausgehenden Gesprächen, ob Ihre Rufnummer (bzw. Ihr Name) am Display des Angerufenen angezeigt werden soll.

Rufnummernanzeige (CLIP):

Die Funktion zeigt bei ankommenden Gesprächen die Rufnummern an. Voraussetzung dafür ist, dass Ihr Telefon dieses Feature unterstützt und der Anrufer seine Rufnummer nicht unterdrückt.