

Technicolor TC7200.U

Wir zeigen Ihnen, wie Sie das vorkonfigurierte WLAN Passwort selbständig ändern können.

Bitte verbinden Sie Ihren Computer (PC, Laptop, Apple ...) mittels Netzwerkkabel direkt mit dem UPC WLAN Modem und führen die folgenden Schritte durch:

1. Öffnen Sie Ihren Browser (z.B. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari...) und tragen Sie in der Adressleiste 192.168.0.1 ein



2. Tragen Sie den Benutzernamen „admin“ ein
3. Tragen Sie das Passwort „admin“ ein
4. Klicken Sie auf „Anmelden“



5. Sollten Sie sich das erste Mal bei Ihrem Modem anmelden, wählen Sie bitte Land und Sprache

COUNTRY & LANGUAGE

Wählen Sie Ihr Land und Sprache

Country Österreich

Language Deutsch

[Next!]

6. Klicken Sie auf „Next“, um fortzufahren
7. Klicken Sie auf „Wireless“
8. Klicken Sie auf „Sicherheit“

STATUS GRUNDEINSTELLUNG FORTGESCHRITTEN JUGENDSCHUTZ WIRELESS SYSTEM

WIRELESS

Grundeinstellungen WLAN Netzwerk

Auf dieser Seite können die Grundeinstellungen des Wireless (drahtloses) Netzwerkes konfiguriert werden.

Grundeinstellungen 2.4GHz AP

Aktivieren Aktiviert

SSID [SSID] Verbergen

802.11 Modus [Modus]

Kanal [Kanal]

Bandbreite (MHz) [Bandbreite]

Leistung [Leistung]

Current Channel: 13 ***Interference Level: Acceptable

Scan Wireless APs Speichern

Hier finden Sie Informationen zu Ihrem WLAN Netzwerk

9. Unter Netzwerkschlüssel geben Sie nun ein neues persönliches WLAN-Passwort ein (mind. 8 Zeichen)
10. Bestätigen Sie die Änderungen durch Klick auf „Speichern“

The screenshot shows a web interface for configuring wireless network security. The page title is "WIRELESS" and the sub-section is "Sicherheit Wireless Netzwerk". The interface includes a navigation menu on the left with options like "2.4GHZ", "5GHZ", "Funk", "Sicherheit", "Fortgeschritten", "MAC-Filter", and "WPS". The main content area contains the following settings:

Wireless	WPA-Persönlich
Sicherheitsmodus	WPA/WPA2
Authentifikation	TKIP/AES
Verschlüsselung	3600 (Sekunden)
Intervall	XbeispielX
Netzwerkschlüssel	XbeispielX
Netzwerkschlüssel wiederholen	XbeispielX

Annotations on the page include:

- A red box highlights the "Netzwerkschlüssel" and "Netzwerkschlüssel wiederholen" input fields.
- A red circle with the number "9" is placed next to the first password input field.
- A red circle with the number "10" is placed above the "Speichern" button.
- A red arrow points from the "Speichern" button towards the left.
- A speech bubble containing the text "min. 8 Zeichen" points to the password input fields.