

Installationsanleitung
Apple iPhone
WiFi einrichten

Apple iPhone WiFi einrichten

Sie benötigen für die Installation folgende Elemente:

- UPC-Modem

Diese Konfigurationsanleitung erklärt Ihnen in einfachen und bildlich dargestellten Schritten, wie Sie mit Ihrem Apple iPhone eine Verbindung zum Internet einrichten.

Die Netzwerkkarte sollte unter Apple bereits installiert sein. Ist dies nicht der Fall, so installieren Sie diese bitte, damit eine Verbindung mit dem UPC-Modem hergestellt werden kann.

Die nächsten Schritte zeigen Ihnen, wie Sie unter Apple eine Verbindung installieren, die für den Internetzugang erforderlich ist.

Zugangsdaten

Tragen Sie Ihre Kundendaten in die unten stehende Tabelle ein, damit Sie diese im Bedarfsfall sofort griffbereit haben.

Kundendaten	
Kundennummer:	<input type="text"/>
Single-Sign-On User:	<input type="text"/>
Single-Sign-On Passwort:	<input type="text"/>
<input type="text"/>	
aDSL Teleworker	
Benutzername:	<input type="text"/>
Passwort:	<input type="text"/>
Trafficübersicht:	https://www.upcbusiness.at
<input type="text"/>	

Bitte bewahren Sie diese Daten sorgfältig auf und schützen Sie diese vor dem Zugriff Dritter.

1 WiFi einrichten bei iPhone

1. Im iPhone Hauptmenü die Applikation "Einstellungen" öffnen.



Einstellungen

1. in den Einstellungen Punkt "WI-FI" öffnen.



1. Im WI-FI Netzwerk prüfen, ob das WI-FI Netzwerk aktiviert wurde.
2. Bekanntes WI-FI Netzwerk auswählen, dieses ist auf der Modem Rückseite ersichtlich und gekennzeichnet mit **SSID: UPCxxxxxx** (siehe Punkt **Bekanntes Netzwerk**).
3. Wurde kein bekanntes WIFI Netzwerk gefunden, so muss dieses manuell eingerichtet werden (Siehe Punkt **WI-FI Netzwerk manuell einrichten**).



5.1 Bekanntes WIFI Netzwerk einrichten

1. WIFI Netzwerk Passwort eingeben, dieses ist auf der Rückseite des Modems ersichtlich, und gekennzeichnet mit **WPA2-PSK: XXXXXXXX**, Anschließend auf "**Verbinden**" Klicken.



5.2 WIFI Netzwerk manuell einrichten

1. Netzwerknamen eintragen, dieser ist auf der Rückseite ersichtlich und gekennzeichnet mit **SSID UPCXXXXX**
2. auf "**Sicherheit**" klicken.



1. **WPA2** auswählen.



1. Kennwort eingeben, dieses ist auf der Modemrückseite ersichtlich und mit **WPA2- PSK:XXXXXXX** gekennzeichnet. Anschließend auf die Schaltfläche **"Verbinden"** klicken.

