

Anleitung digitaler Sendersuchlauf für »Panasonic« TV Geräte

Folgen Sie den Schritten dieser Anleitung, um den digitalen Sendersuchlauf durchzuführen und das CI+ Modul von UPC auf Ihrem »Panasonic«-Fernseher zu installieren. Bitte schließen Sie Ihr TV Gerät mittels Koaxial-Kabel an die Antennenanschlussdose und vergewissern Sie sich, dass Ihr TV Gerät am Strom angeschlossen ist. Sie benötigen für die Installation zusätzlich den CI+ Quick Guide. Bitte schieben das CI+ Modul mit Smart Card noch nicht in Ihr TV Gerät.

Informationen zu Hard- und Software Ihres TV Geräts entnehmen Sie bitte der Anleitung Ihres TV Geräts. Die Software und die einzelnen Schritte können je nach Modell und Jahrgang variieren. Beim Installieren und Durchführen des digitalen Sendersuchlaufs verlieren Sie Ihre bestehenden Einstellungen. Für allfällige Fehler übernimmt UPC keine Haftung. Wenden Sie sich dafür bitte an den Hersteller Ihres TV Geräts.


Eventuelle Satz- oder Druckfehler vorbehalten.

Wichtig: das CI+ Modul von UPC funktioniert nur mit einem für UPC Österreich zertifiziertem TV Gerät, eine Auflistung der zertifizierten TV Geräte finden Sie unter www.upc.at/tv/ci+



Schritt 1

CI+ Modul noch nicht in Ihr TV Gerät schieben, durchlaufen Sie erst alle Schritte dieser Anleitung. Schalten Sie bitte das TV Gerät ein. Drücken Sie die Taste »MENU« auf Ihrer Panasonic Fernbedienung. Es erscheint das Panasonic Hauptmenü.



Schritt 2

Wählen Sie im Hauptmenü die Option »Setup« aus, bestätigen Sie mit der »Ok« Taste und wählen Sie den Menüpunkt »System-Menü« auf der zweiten Menü-Seite aus und bestätigen Sie mit der »Ok« Taste.

Schritt 3

Wählen Sie den Menüpunkt »Werkseinstellungen« und bestätigen Sie mit der »Ok« Taste.

Schritt 4

Drücken Sie 3 Mal die »Ok« Taste auf Ihrer Panasonic Fernbedienung und Ihr TV Gerät wird nun auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Bitte beachten: Ihre bestehenden Einstellungen gehen dabei verloren.

Anschließend Ihr TV Gerät am Hauptschalter aus und wieder einschalten.

Schritt 5

Wählen Sie Ihre gewünschte Sprache aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der »Ok« Taste.



Schritt 6

Wählen Sie »Österreich« aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der »Ok« Taste.




Schritt 7

Wählen Sie im Menüpunkt »TV Signalwahl« die Option »DVB-C« aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der »Ok« Taste. Bitte beachten: es muss ein Häkchen neben der Option »DVB-C« aufscheinen. Entfernen Sie bitte bei den anderen Optionen die Häkchen durch Drücken der »Ok« Taste.




Wählen Sie die Option »Auto Setup starten« aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der »Ok« Taste.



Schritt 8

Wählen Sie den Menüpunkt »UPC« und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der »Ok« Taste.



Schritt 9

Geben Sie die entsprechenden Parameter für Frequenz und Netzwerk-ID ein. Die Parameter finden Sie im mitgelieferten CI+ Quick Guide oder online unter www.upc.at/tv/ci+

Bitte beachten: die entsprechenden Parameter sind je nach Region unterschiedlich.



Beispiel Region Wien


Wählen Sie anschließend die Option »Auto Setup starten« und bestätigen Sie mit der »Ok« Taste, um den Suchlauf zu starten.



Schritt 10

Warten Sie, bis der digitale Sendersuchlauf abgeschlossen ist und bestätigen Sie mit der »Ok« Taste, um fortzufahren. Bitte beachten: der Sendersuchlauf kann bis zu 10 Minuten in Anspruch nehmen.

Bei einigen Panasonic TV Geräten können Sie noch Zusatzeinstellungen wie »Netzwerkeinrichtung« oder »Betrachtungsmodus« festlegen. Wählen Sie die entsprechenden Einstellungen aus, weitere Informationen finden Sie in Ihrer Panasonic Bedienungsanleitung.



Schritt 11

Schieben Sie nun das CI+ Modul mit Smart Card in den entsprechenden CI+-Schacht. Nehmen Sie bitten den CI+ Quick Guide zur Hand und schließen Sie den Installationsprozeß ab.

Schalten Sie Ihr TV Gerät aus und wieder ein und warten Sie die anschließende automatische Authentifizierung ab.

UPC wünscht gute Unterhaltung!