

Thomson TWG870



Sie möchten statt der WLAN-Funktion Ihres Modems lieber einen eigenen Router verwenden?

Dann verbinden Sie bitte Ihr Endgerät (Computer, Laptop, ...) mittels Netzkabel direkt mit dem UPC WLAN Modem und führen die folgenden Schritte durch:

1. Öffnen Sie Ihren Browser (z.B. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome...) und tragen Sie in der Adressleiste 192.168.0.1 ein



2. Lassen Sie den Benutzernamen leer
3. Geben Sie das Passwort „admin“ ein
4. Klicken Sie auf „OK“



5. Klicken Sie auf „Wireless“
6. Klicken Sie auf „Primary Network“
7. Wählen Sie im Dropdown „Disabled“
8. Bestätigen Sie die Änderungen durch Klick auf „Apply“

THOMSON
images & beyond

Please define a username and password for administration
Click [here](#) to change the settings

Administration

Gateway VoIP Status - Network - Advanced - Firewall - Parental Control - **Wireless**

Wireless

802.11 Primary Network : This page allows configuration of the Primary Wireless Network and its security settings

Radio

Primary Network

Guest Network

Access Control

Advanced

Bridging

Primary Network UPC00

Primary Network **Disabled**

Network Name (SSID) UPC00

Closed Network Open

AP Isolate Disabled

WPA Disabled

WPA-PSK Enabled

WPA2 Disabled

WPA2-PSK Enabled

Automatic Security Configuration Disabled

Generate WPA Keys

Apply

9. Klicken Sie auf „Network“
10. Klicken Sie auf „LAN“
11. Tragen Sie im Feld „IP Address“ 10.0.0.1 ein
12. Tragen Sie im Feld „Lease Pool Start“ 10.0.0.10 ein
13. Tragen Sie im Feld „Lease Pool End“ 10.0.0.254 ein
14. Bestätigen Sie die Änderungen durch Klick auf „Apply“

THOMSON
images & beyond

Please define a username and password for administration
Click [here](#) to change the settings

Administration

Gateway VoIP Status - **Network** - Advanced - Firewall - Parental Control - Wireless

Network

LAN : This page allows configuration and status of the optional internal DHCP server for the LAN.

Network Configuration

IP Address: 10.0.0.1

Subnet Mask: 255.255.255.0

MAC Address: 00:24:d1:cc:37:d9

DHCP Server Yes No

Lease Pool Start: 10.0.0.10

Lease Pool End: 10.0.0.254

Lease Time: 3600

Apply

Jetzt können Sie Ihren Router mit dem UPC WLAN Modem verbinden und wie gewohnt nutzen. Auf das UPC WLAN Modem können Sie nun mittels 10.0.0.1 zugreifen.